

Pflege- und Wartungsanleitung

BAC – Rollladen (PC)

Wichtig

Der Rollladen muss immer vollständig geöffnet werden. Wenn gebadet wird, darf die Abdeckung unter keinen Umständen betrieben werden! Gleichfalls darf die Anlage niemals unbeaufsichtigt in Betrieb sein! Bei Unfällen infolge unsachgemässer Handhabung, Pflege oder Montage, sowie bei Fehlmanipulationen an der Anlage weisen wir sämtliche Haftung zurück! Einen Unfallschutz stellt die Rollladenabdeckung nur dann dar, wenn sie stirnseitig und seitlich mit einem an der Beckenwand befestigtem Handlauf unterstützt wird. Der Wasserstand im Becken muss in jedem Fall vor dem Betätigen des Rollladens kontrolliert werden, da das Wasserniveau weder zu hoch noch zu niedrig sein darf.

Um bei einer Notsituation die Abdeckung zu stoppen, ist am Schlüsselschalter die (rote) STOP Taste zu drücken, bzw. den Schlüssel in Stellung 0 drehen.

Ihre BAC Rollladen - Schwimmbadabdeckung funktioniert über Jahre einwandfrei, wenn Sie die folgenden Punkte beachten.

Allgemeine Hinweise

Die Rollladen - Abdeckungen dürfen niemals ungeschützt dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Sie müssen entweder im abgerollten Zustand auf dem Wasser liegen oder aufgerollt unter dem Wasserspiegel bzw. unter der Verkleidung vor Sonnenlicht geschützt sein. Bei Solarabdeckungen muss die Filterpumpe bei zugedektem Becken konstant umwälzen, damit sich das erwärmte Wasser verteilt und unter der Abdeckung kein Hitzestau entsteht. Auch im Frühjahr und Herbst, wenn das Bad noch nicht oder nicht mehr benutzt wird. Bitte beachten Sie bei Becken mit Handläufen, dass das Wasserniveau nie unter die Handlaufstangen absinkt.

Kondenswasser

Im Augenblick der luftdichten Verschliessung der Rollladenprofile mit den Endkappen, befindet sich feuchte Luft in den Profilkammern. Deshalb bildet sich bei Temperaturdifferenzen Kondenswasser innerhalb des Profils. Dies beeinträchtigt die Funktion Ihrer Rollladenabdeckung nicht. Algenbewuchs innerhalb der Profilkammern ist ebenfalls ausgeschlossen, da hierzu der Sauerstoff fehlt.

Algenbildung

Um Algenbildung in den Hakenkammern zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Rollladen täglich 1 Mal aufzurollen, damit die Hakenkammern, bei Unterflur, mit Chlorwasser durchspült, bei Überflur entleert werden.

Reinigung

Die Rollladenabdeckung ist dank der verwendeten Materialien sehr pflegeleicht und deshalb problemlos zu Reinigen. Ein regelmässiges Abspritzen befreit die Abdeckung von losem Schmutz und Staub und gibt ihr ein sauberes Aussehen. Hartnäckiger Schmutz kann mit einem Hochdruckreinigungsgerät entfernt werden. Dabei darf eine Wassertemperatur von 40 °C nicht überschritten werden. Es ist darauf zu achten, dass mit der Düse nicht zu nahe an die Decke heran gegangen wird (min ca. 30-40cm Abstand von der Decke) und mit dem Druckstrahl nur kurze Zeit an der gleichen Stelle verharzt wird.

**Der Rollladen darf nur mit lauwarmem Wasser gereinigt werden.
Keine Reinigungsmittel verwenden!**

Achtung: Blätter, die längere Zeit auf den PC - Lamellen liegenbleiben, hinterlassen durch den Zersetzungsprozess oft sehr hartnäckige Spuren von Gerbsäure. Vor der Überwinterung im aufgerollten Zustand ist eine sorgfältige Reinigung unerlässlich. Unansehnliche Kalkablagerungen auf der Abdeckung können durch eine gute Wasseraufbereitung weitgehend vermieden werden. Ein pH-Wert von ca. 7,2 sollte angestrebt werden.

Überwinterung

Zum Überwintern kann der Rollladen auf dem Wasser liegen bleiben. Dabei muss beachtet werden, dass der Rollladen dadurch stark verschmutzt wird. Der Wasserstand darf nie soweit absinken, dass der Rollladen am Beckenrand oder Handlauf aufliegt und so in der Luft hängen bleibt. Besser ist die Überwinterung im aufgerollten Zustand entweder im Nassschacht oder auf der Oberfluraufrollvorrichtung. Auf jeden Fall ist jedoch strikt darauf zu achten, dass der Rollladen in dieser Zeit nicht bewegt wird. Bei niedrigen Temperaturen nimmt die Materialbrüchigkeit stark zu. Für Überwinterungsschäden entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Aufrollvorrichtung

Die Aufrollvorrichtungen sind aus Edelstahl (Mat. Nr. 1.4103/ Unterflur 1.4404) gefertigt. Aus diesen Gründen ist die Aufrollvorrichtung wartungsfrei. Durch verdunstete Wasserspritzer bekommen die Edelstahlteile ein unansehnliches Aussehen. In diesem Fall kann mit einem handelsüblichen Chromstahlreinigungsmittel der Aufrollvorrichtung zu neuem Glanz verholfen werden.

Einsatz im Hallenbad

Edelstahl benötigt Pflege: Edelstahl kann unter gewissen Bedingungen auch rosten. Erhöhte Chlorid Werte (über 350 mg/l), infolge Salzablagerungen durch Verdunstung, können beim Edelstahl sogenannten Lochfrass (Rost) hervorrufen. Daher ist die Aufrollvorrichtung mit Frischwasser regelmässig abzuspritzen.

Holzverkleidung / Holzrost

Holz ist ein ökologisch sinnvolles Naturprodukt, welches sich durch äussere Witterungseinflüsse verändert. Natürliche Veränderungen unterliegen nicht unseren Garantiebestimmungen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer BAC Schwimmbadabdeckung.

Garantie

Schäden, die durch unrichtige Behandlung, mangelhafter, nicht durch uns ausgeführte Bau- und Montagearbeiten, aussergewöhnliche Beanspruchung, natürliche Abnutzung, Hagelschaden, Nichtbeachten unserer Montage- Betriebs- oder Unterhaltsvorschriften verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

Ebenso sind Schäden infolge Schürfung, chemischer, elektrischer oder elektrostatischer Einflüsse oder mutwillige Beschädigung nicht durch die Garantie gedeckt.

Wir haften nicht für Schäden die aufgrund der Einwirkung von festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen entstehen, die mit PC nicht verträglich sind sowie bei fehlerhafter Wasseraufbereitung oder Chemikalien. Unsere Garantieleistungen beziehen sich lediglich auf von uns gelieferte Teile und Vorrichtungen. Für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden haften wir nicht. Lassen Sie sich in diesem Zusammenhang von Ihrer privaten Haftpflichtversicherung beraten.