


Vortex™ PRO – RV 4400



Position	Beschreibung	Artikelnummer
1	Auftriebskörper	R0539700
2	Schraube 4x16 (5 St. im Set)	R0608500
3	Gehäuse	R0589100
4	Wasserauslass	R0517500
5	Schutzgitter Propeller	R0517600
6	Propeller	R0517000
7	Bürstenhalter (2 St.)	R0517400
8	Halterung Bürstenhalter	R0518700
9	Steckstift (5 St. im Set)	R0567800
10	Stecker Kabel	R0565600
11	Reifen für Hinterräder	R0636300
12	Reifen für Vorderrad	R0636201
13	Schwimmerkabel 18m	R0516800
14	Griff	R0636500
15	Hinterrad	R0636100
16	Vorderrad	R0636001
17	Steuerung (Typ 1V)	R0636900
18	Motorblock (Typ A)	R0637800
19	Deckel	R0544700
20	Halteschelle Rad	R0636700
21	Lamellenbürste (2 St. im Set)	R0635900
22	Kabelschelle (5 St. im Set)	R0567900
23	Zahnrad 27 Zähne (2 St. im Set)	R0518800
24	Stützrad hinten (2 St. im Set)	R0518100
25	Filterkorb std (100 µm)	R0636600
26	Filterdeckel	R0517700
27	Antriebsstrang	R0517200
28	Klips Deckel	R0638700
29	Führung	R0519000
30	Schraube 4x12 (5 St. im Set)	R0516700
31	Schraube 4x25 (5 St. im Set)	R0638900
32	Zahnrad 17 Zähne (2 St. im Set)	R0639000
33	äußeres Lager (2 St. im Set)	R0639100
34	Schraube 2,9x9,5 (5 St. im Set)	R0639200
35	Schraube 2,2x6,5 (5 St. im Set)	R0564500
36	Griff Transportwagen	R0565000
37	Stange Transportwagen	R0565200
38	Räder Transportwagen	R0565100
39	Anbauteile Transportwagen	R0564900
40	Bodenplatte Transportwagen	R0564800
41	Noppenreifen	R0636400
	kompletter Transportwagen	R0609100