

ISOLA



Abbildung 1: Gleitring

Inhalt

Montage	1
1.1 Gleitring	1

Abbildungen

Abbildung 1: Gleitring	1
------------------------------	---

Montage

1.1 Gleitring

Die Gleitringe werden wie folgt montiert:

Einen Halbring auf das Schwimmrohr drücken und mit spitzem Stift das Loch für die Schraube anzeichnen. Dann an der angezeichneten Stelle ein 6 mm-Loch schlagen und beide Halbringe mittels mitgelieferter Schrauben und Muttern verbinden.

Die Löcher der Gleitringe sollten sich vorne befinden, damit das Zugseil dort angebracht werden kann.