

Bedienung und Pflege der Abdeckung

Isolierabdeckung - ISOLA

- Zum Baden rollen Sie die Abdeckung auf die Wickelwelle.
- Bei Handantrieb ist die Bremse anschließend festzuziehen.
- Wenn Sie das Bad zudecken wollen, lösen Sie die Bremse leicht und ziehen mit dem Zugseil die Abdeckung auf das Wasser.

Die BAC - Schwimmbadabdeckung ISOLA reinigen Sie am besten mit warmem Wasser unter Zugabe von handelsüblichen Reinigungsmitteln. Mit gutem Spülen verhindern Sie Seifenrückstände auf der Abdeckung.

Bleibt die Abdeckung längere Zeit aufgerollt (über Wochen oder im Winter), achten Sie darauf, dass sie trocken ist. Auch in kleinen Wasserrückständen entstehen Mikro Organismen, die "dumpfe Gerüche" bilden.

Achtung: Wenn gebadet wird, darf die Abdeckung unter keinen Umständen betrieben werden. Bei Unfällen infolge unsachgemässer Handhabung, Pflege oder Montage, sowie bei Manipulationen an der Anlage weisen wir sämtliche Haftungen zurück!

Hinweise

Die BAC - ISOLA ist eine Folienabdeckung und wird aus Längsbahnen im Heißluftverfahren zusammengeschweißt. Leichte Unterschiede in den einzelnen Bahnen, sowie Wellenbildungen sind dabei nicht auszuschließen.

Rein physikalisch kann für eine flexible Folienabdeckung keine 100%-ig vollautomatische Funktion gewährleistet werden.

Wichtig

Die BAC - ISOLA - Abdeckung ist nicht kindersicher. Das Betreten der Abdeckung ist lebensgefährlich. Die Sicherheit von größeren Tieren ist ebenfalls nicht gewährleistet.

Pflegehinweise

Die Schwimmbadabdeckung BAC - ISOLA ist eine hochwertige, energiesparende Abdeckung. Beachten Sie bitte folgende Punkte, damit die Abdeckung über Jahre zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert.

Die BAC - Isola ist dank der verwendeten Materialien sehr pflegeleicht und problemlos zu reinigen. Ein regelmässiges Abspritzen befreit die Abdeckung von losem Schmutz und Staub und gibt ihr ein sauberes Aussehen. Hartnäckiger Schmutz kann mit einem Hochdruckreinigungsgerät entfernt werden. Dabei darf die Wassertemperatur 40°C nicht überschreiten. Achten Sie darauf, dass Sie mit der Düse nicht zu nahe an die Decke herangehen (ca. 30 - 40 cm Abstand) und mit dem Druckstrahl nur kurze Zeit an der gleichen Stelle verharren. Unschöne Kalkablagerungen können durch eine gute Wasseraufbereitung weitgehend vermieden werden. Ein pH-Wert von 7,2 sollte angestrebt werden.

Am Ende der Badesaison reinigen Sie die Abdeckung mit lauwarmem Wasser und einem handelsüblichen Kunststoffreinigungsmittel auf milder Seifenbasis. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung für die

Überwinterung in möglichst trockenem Zustand aufgerollt wird. Abgestandenes Wasser in der aufgerollten Decke führt zu muffigen Gerüchen, kann der Abdeckung jedoch keinen Schaden zufügen.

Hinweise:

Eine leichte Welligkeit der Abdeckung beeinflusst die Eigenschaften der Abdeckung nicht.

Abdeckung mit Ausstoßhilfe (nur BAC - ISOLA)

Die ISOLA - Abdeckung mit Ausstoßhilfe kann nicht als Vollautomat deklariert werden, da bedingt durch das weiche, flexible Material eine Hilfsführung teilweise nötig ist. Aus diesem Grund wird die ISOLA - Abdeckung mit Ausstoßhilfe generell mit einem Hilfsseil geliefert, mit dem Sie die Möglichkeit haben das Auf- und Abrollen der Abdeckung zu steuern.

Die Abdeckung reagiert sehr schnell auf gewisse Umwelteinflüsse. So können Wind oder laufende Umwälzpumpen (unruhige Wasseroberfläche) die optimale Funktion der Abdeckung beeinflussen.

Sollte Ihre Abdeckung nicht selbständig auslaufen, führen Sie bitte das mitgelieferte Hilfsseil mit dem Karabinerhaken an dem vordersten Rollladenprofil in die dafür vorgesehene Öffnung ein. Wenn Ihre Abdeckung problemlos läuft, können Sie auf das Hilfsseil verzichten.